

Informazioni agli utenti sul trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come previsto dal Dlgs 151/05.

Attenzione questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.



Questo simbolo, che appare sul prodotto, sulla confezione o sul libretto di istruzioni indica che l'apparecchiatura nonché tutti i relativi accessori, contrassegnati da questo simbolo, non devono essere smaltiti assieme agli altri rifiuti domestici.

L'utente deve provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al centro di raccolta appropriato, per il successivo riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dal 13 agosto 2006 contestualmente all'acquisto di un prodotto di tipo equivalente e con funzioni analoghe il distributore è tenuto a ritirare gratuitamente il prodotto vecchio.

La raccolta separata ed il riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali ed a prevenire possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare contattare il proprio Comune di residenza o il servizio di smaltimento dei rifiuti locale.

L'utente è responsabile in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

METODO GLOBALE PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI DOMESTICHE

PAVIMENTI

Mattonelle in ceramica, marmo normale o trattato a piombo, parquet normale o plastificato, linoleum e plastificati in genere.

Pulizia giornaliera : appoggiare lo spazzolone su uno strofinaccio da pavimento pulito e asciutto. Attendere la fuori uscita del vapore. Scorrere sulla superficie senza esercitare alcuna pressione con le braccia , è la forza del vapore a pulire, non quella fisica !

Pulizia a fondo : appoggiare direttamente lo spazzolone sulla superficie da pulire. Scorrere lentamente soffermandosi per qualche istante sui punti "difficili" .Asportare lo sporco con uno strofinaccio asciutto e pulito. In caso di sporco annidato negli interstizi (rigo delle mattonelle, ecc) appoggiare lo spazzolone in modo che il getto di vapore investa e sciolga il grasso misto a polvere che si è annidato, nel tempo. Rimuovere la sporcizia con le setole dello spazzolone e asportare il tutto con uno strofinaccio asciutto e pulito.

PAVIMENTI TRATTATI A CERA (PARQUET, MARMO, ECC.)

Pulizia giornaliera : applicare allo spazzolone un panno qualsiasi che chiameremo "tagliavapore" con funzioni di attenuare la fuoriuscita del vapore, e per ultimo un panno di spugna. Mettere in funzione l'apparecchio e far scorrere uniformemente sulla superficie.

Come togliere la cera : andare liberamente con lo spazzolone libero e in funzione. Raccogliere con uno strofinaccio asciutto e pulito.

Come dare la cera : spargere la cera sul pavimento. Applicare allo spazzolone uno straccio doppio. far fuoriuscire il vapore e scorrere uniformemente. Oppure : mettere la cera su metà straccio, ripiegare sopra l'altra metà e passare uniformemente con lo spazzolone in funzione. In entrambi i casi se per vari motivi, la superficie non dovesse risultare perfettamente lucida ripassare uniformemente con panno di spugna e spazzolone non in funzione.

PAVIMENTI IN MOQUET

Moquet rasata : applicare allo spazzolone un panno "tagliavapore" Scorrere sulla superficie in senso verticale e orizzontale cambiando lo strofinaccio quando è sporco.

Moquet a pelo lungo : applicare allo spazzolone un panno "tagliavapore", e un panno di spugna fermato con delle mollette da bucato. Scorrere sulla superficie in senso orizzontale e verticale cambiando il panno di spugna quando è sporco.

RIVESTIMENTI IN MAIOLICA

Applicare allo spazzolone lo strofinaccio che non lasci peli, fermato con mollette. Passare uniformemente con l'apparecchio in funzione. In caso di sporco annidato nel rigo delle piastrelle lavorare a spazzolone libero comportandosi come descritto per gli interstizi dei pavimenti.

RIVESTIMENTI DA PARATI (STOFFA, LEGNO, CARTA PLASTIFICATO, ECC)

Meno delicati : passare uniformemente con lo spazzolone in funzione al quale sia stato applicato un panno "tagliavapore"

Più delicati: come sopra ma con l'aggiunta di un panno di spugna.

VETRI SPECCHI E CRISTALLI

Vetri meno sporchi, specchi e cristalli : applicare il vapore a cinque centimetri di distanza dal vetro. Asciugare con un panno adatto ai vetri.

Vetri interni lavorati, vetri esterni molto sporchi: andare direttamente con spazzolone e vapore in modo uniforme senza soffermarsi. Asciugare con un panno adatto.


PERSIANE, CASSETTONI, TAPPARELLE, SERRANDE

Se in plastica o metallo : passare con spazzolone e vapore. Asciugare con panno normale.

Se in legno: passare con lo spazzolone in funzione al quale sia stato applicato un panno "tagliavapore" e per ultimo un panno di spugna.

MOBILI LACCATI, CON VERNICE LAVABILE O IN FORMICA

Panno "tagliavapore", e un panno di spugna fermato con mollette.



VAPORQUICK

ACCESSORI

- 1 Gruppo manopola S95 fisso pulizia (con tubo e flessibile).
- 2 Prolungha 2 pezzi (con tubo gomma all'interno - sezione piccola).
- 3 Pulivetro cm 10.
- 4 Profilo pulivetro cm 14.
- 5 Profilo pulivetro cm 24.
- 6 Spazzola grande 4 pinze.
- 7 Spazzola triangolare c/snodo.
- 8 Spazzolino setolato nero.
- 9 Spazzolino acciaio.
- 10 Spazzolina rotonda grande.
- 11 Spazzolina triangolare piccola.
- 12 Lancia 1 foro.
- 13 Lancia 3 fori.
- 14 Filtro addolcitore.



Caratteristiche tecniche

Modello Vapour Quick New

- Tensione 230V-50 Hz
- Generatore vapore 1600 W
- Capacità serbatoio 1,3 l
- Potenza totale 1600 W
- IPX4

VICTORIA
by
GRENZOR
TECHNOLOGIES

Via Del Mecello, 41 • 35013 CITTADELLA (PD)
C.F. e P.I. e Nr. Reg. Impr. di Padova 04190140287
R.E.A. PD 369380 • Cap. Soc. € 500.000,00
Tel. 049.9402333 • Fax 049.9400620

L'ELETTRODOMESTICO SENZA FALSE MODESTIE

Si, certamente noi siamo i primi a riconoscere che questo elettrodomestico è veramente rivoluzionario rispetto a quelli esistenti sul mercato non perché ce lo inventiamo, ma per tutte quelle caratteristiche che lo hanno portato a contraddistinguersi.

MASSIMA SICUREZZA D'USO Costruito secondo norme di qualità e sicurezza, non ha caldaia a pressione ma un sistema di vaporizzazione istantaneo per la completa sicurezza di chi lo usa.

SUPER PULITO Per le pulizie domestiche non utilizza acqua, ma un getto di vapore caldo che deterge e pulisce senza bagnare.

IMMEDIATEZZA D'USO Grazie al sistema a generatore di vapore istantaneo basta riempire il serbatoio dell'acqua, accendere la macchina, attendere pochi attimi e ... via a tutto vapore.

AUTONOMIA ILLIMITATA Perché il serbatoio può essere riempito tutte le volte che necessita, senza dover attendere per avere nuovamente vapore.

SUPERMANEGGEVOLE Il minimo ingombro, la maniglia incorporata nella parte superiore della macchina, il tubo flessibile sono le caratteristiche innovative per cui si possono effettuare con comodità le pulizie più difficili.

METODO GLOBALE PER A PULIZIA DOMESTICA Vapour Quick New è l'elettrodomestico a più accessori che risolvono i vostri problemi di pulizia per pavimenti trattati a cera e non, pavimenti e rivestimenti in maiolica, rivestimenti con carta da parati, vetri, specchi, persiane, mobili, divani, tappeti, ecc. nonché i vostri problemi di stiratura.

ISTRUZIONI D'USO

1. Togliere il tappo del serbatoio, versare dell'acqua depurata e richiudere il serbatoio.
2. Inserire l'accessorio finale desiderato per la pulizia (spazzola, lancia, ecc.)
3. Prima di inserire la spina su una presa di corrente accertarsi che i dati di targa siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato non utilizzate l'apparecchio ma contattare il costruttore o il servizio di assistenza tecnica per la sostituzione dello stesso.
4. Inserire la spina nella presa di corrente con messa a terra.
5. Premere il pulsante d'accensione (A) ed attendete che si spenga la spia consenso (C).
6. Per avere vapore tenere premuto il pulsante vapore posto nell'impugnatura (B).
7. Per un migliore funzionamento non usare la macchina in posizione inclinata.
8. Se si deve utilizzare più tipi di accessori, prima di cambiarli procedere sempre allo spegnimento totale della macchina come indicato nel punto 3 delle avvertenze.
9. A fine lavoro procedere con lo spegnimento dell'interruttore di accensione, staccare la spina dalla rete elettrica successivamente procedere alla pulizia degli accessori.

AVVERTENZE

1. Non adatto per la pulizia di piscine
2. Alla prima uscita di vapore uscirà della condensa e questo finché il tubo e la spazzola non si saranno riscaldati.
3. Nel caso d'interruzione improvvisa del vapore agire come segue:
 - spegnere il pulsante di accensione (A)
 - Scollegare dalla rete elettrica l'apparecchio
 - Controllare che vi sia acqua nel serbatoio
 - Controllare che i fori degli accessori non siano ostruiti.
4. Non utilizzare il vapore verso apparecchiature che contengono componenti elettrici (come ad esempio l'interno dei forni) né verso persone o animali.
5. Scollegare dalla rete elettrica l'apparecchio dopo l'uso e prima di procedere alle operazioni per la manutenzione
6. Non avvolgere il cavo d'alimentazione attorno all'apparecchio
7. Non lasciare la macchina accesa senza sorveglianza.
8. Togliere la spina di alimentazione dalla presa di corrente prima di riempire il serbatoio d'acqua. Durante tale operazione mantenere la macchina in posizione orizzontale tenendo presente che la capacità del serbatoio è di 1,3 l.
9. Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia.
10. Il vapore può provocare delle scottature, attendere sempre qualche istante prima di procedere a staccare gli accessori per la pulizia dall'estremità del tubo.
11. Gli accessori possono provocare delle scottature se toccati subito dopo l'utilizzo

IMPORTANTE :

- E' indispensabile usare l'apposito addolcitore a resine onde evitare depositi di calcare :
- inserire l'estremità più stretta nel serbatoio.
 - versare la quantità d'acqua che si desidera utilizzare direttamente nel contenitore.
 - l'azione delle resine sarà esaurita quando avranno cambiato completamente il loro colore (azzurro) e cioè dopo un trattamento di circa 30 litri d'acqua.

Garanzia

Per i beni acquistati da "consumatori" si applica il D.Lgs. 6 settembre 2005 n.206, per tutte le fattispecie non riconducibili alla normativa speciale introdotta dal decreto si applicheranno gli art.1490 e 1512 del C.C.

La nostra garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, escluse le parti soggette a normale usura. La garanzia non copre i danni causati da urti, cadute, incendi e quelli derivanti da uso improprio.

La durata è di due anni. La garanzia decorre dalla data del documento di trasporto (nota di consegna/ D.D.T.) che dovrà essere conservato e presentato in caso di richiesta di assistenza. Viene riconosciuto un ulteriore anno di garanzia aggiuntiva, ma non sono comprese le spese di trasporto che saranno pertanto a carico del cliente



Attenzione vapore
Pericolo di scottature